

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие требования.....	3
2.	Меры безопасности.....	3
3.	Характеристики видов технического обслуживания и текущих ремонтов.....	4
4.	Сроки технического обслуживания и текущих ремонтов.....	4
5.	Порядок технического обслуживания и текущих ремонтов тепловоза.....	5
ПРИЛОЖЕНИЕ А Перечень подшипников, применяемых на тепловозе ТГМ23Б.....		48
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Указания по смазке тепловозов.....		50
ПРИЛОЖЕНИЕ В Общие положения по ремонту подшипниковых узлов.....		60
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Натяги, применяемые для соединения некоторых деталей тепловоза.....		65
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Длина общей нормали для шестерен гидропередачи и реверс-режимного редуктора.....		67
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Режим испытаний гидропередачи и реверс-режимного редуктора.....		69
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Нормы допускаемых размеров узлов и деталей при текущем ремонте тепловозов.....		70
ПРИЛОЖЕНИЕ И Перечень деталей, подлежащих дефектоскопии при текущем ремонте тепловозов.....		72
ПРИЛОЖЕНИЕ К Способы выполнения отдельных операций по уходу за некоторыми узлами тепловоза.....		73
ПРИЛОЖЕНИЕ Л Указания по консервации и расконсервации тепловоза.....		77
ПРИЛОЖЕНИЕ М Допускаемые скорости движения тепловозов ТГМ23Б с 18 листовыми рессорами массой 44 т (осевая нагрузка 14,7 т), км/ч.....		80
ПРИЛОЖЕНИЕ Н Таблица весовых норм (вес поезда в тоннах).....		81
ПРИЛОЖЕНИЕ П_Контроль развески тепловоза.....		82
ПРИЛОЖЕНИЕ Р Порядок сборки букс с двумя регулировочными кольцами.....		83

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № подл.	Подл. и дата
0002878	21.09.2011			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Муллаев И.М.			
Пров.				
Согл.				
Н.контр.	Иванченко И.С.			
Утв.	Маняхин А.Ю.			

СРО 012

Тепловозы ТГМ23Б, ТГМ23БЭ,
ТГМ23БТ. Руководство по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту

Лит.	Лист	Листов
	2	84

СРО Ассоциация
«Промжелдортранс»